



Anleitung





A - Bedienhebel für die Verstellung der Sitzhöhe

Wird dieser Hebel nach oben gezogen, löst sich die Arretierung des Gasliftes und Sie können durch belasten oder entlasten die Höhe der Sitzfläche einstellen.

B - Bedienhebel zum arretieren der Wippfunktion

Durch drücken oder ziehen dieses Hebels können Sie die Wipp- oder Relaxfunktion blockieren bzw. lösen. Das Sitzgelenk bleibt immer aktiv.

C - Drehknopf zur Härtenverstellung der Wippfunktion.

Drehen Sie diesen Knopf um den Gegendruck der Wippfunktion zu regulieren.

D - Sitzhöhenregulierung

Wird der Hebel nach oben gedreht, löst sich die Arretierung des Gasliftes und Sie können durch belasten oder entlasten die Höhe der Sitzfläche einstellen.

E - Drucktaster zum arretieren und lösen der Wippmechanik

Knopf drücken zum blockieren der Wippe. Knopf erneut drücken zum lösen der blockierten Wippe.

F - Befestigungsschraube zur Breitenverstellung der Armlehnen

Durch lösen der Schraube lässt sich die Armlehne in der breite verstellen.

G - Handrad zur Verstellung der Kopfstützenhöhe

Drehen Sie das Handrad entgegen dem Uhrzeigersinn, so lösen Sie die Arretierung der Kopfstütze. Schieben sie die Kopfstütze in die gewünschte Höhe und arretieren Sie diese durch drehen des Handrades im Uhrzeigersinn wieder.

H - verstellbare Armlehnauflage

Die Armlehnauflagen sind in der Länge verschiebbar sowie nach innen und außen drehbar. Drehen oder schieben Sie die Auflage in die gewünschte Position. Diese rastet selbständig bei 0, -15, +15 Grad und in der gewünschten Länge ein.

J - Knopf zur Höhenverstellung der Multifunktionsarmlehne

Halten Sie diesen Knopf gedrückt, ist die Arretierung der Armlehne gelöst. Stellen Sie jetzt die gewünschte Höhe ein und geben Sie den Knopf wieder frei.

K - Ergonomik-Sitzsysteme



Eine dreidimensional bewegliche Sitzfläche erlaubt Ausgleichs- und Ausweichbewegungen in alle Richtungen. Dies lässt den Körper um die eigene Mitte pendeln und spricht unser Gleichgewichtsorgan und die Muskulatur an. Diese Mechaniken integrieren das Pezziballprinzip in unsere Stühle.

L - Wippmatik-Sitzsystem



Ein fließender Bewegungsablauf und eine bequeme Arretierung in 7 Positionen sind die Merkmale unserer Wippmatik. Diese Mechanik bietet Bewegung und Entspannung.

H - Multifunktionsarmlehnen



Die Multifunktionsarmlehnen sind höhenverstellbar. Ihre speziellen Pur/Gelaufgaben lassen sich in der Länge verschieben und sind 15° nach innen und außen drehbar.

Pflege und Wartung

Reinigen Sie Ihren Stuhl nur mit einem feuchten Tuch, sanften Reinigungsmitteln und Polsterschaumreiniger. Keine Scheuermittel und Lösungsmittel verwenden. Keine Reparaturversuche an diesem Drehstuhl vornehmen. Es sind keine Teile enthalten, die vom Benutzer gewartet werden können.

Achtung !

Vor allem keine Reparaturversuche am Gaslift vornehmen, da dieses Teil unter hohem Druck steht. Alle Maßangaben sind „Circa-Maße“ und können variieren.